

# RM168 遙控器簡易操作說明

## 開機畫面下

遙控器功能鍵	功能說明	備註
電源	待機/開機	需先開啓側邊電源開關 長時間不使用建議關閉側邊電源開關
靜音	無作用	
標準設定/字幕切換 負位	回覆到出廠設定值 繁體/NTSC 複合視頻	
視頻模式/比例切換	可循環切換輸出顯示模式 NTSC 複合視頻<=標準 AV 輸出 PAL 複合視頻 高清逐行 <=色差專用 NTSC 制隔行 NTSC 制逐行 PAL 制隔行 PAL 制逐行	
音畫/聲道	無作用	
放大	無作用	
設定 菜單	無作用	
上	無作用	
下	無作用	
左	左	
右	右	
確認	ENTER 確認	
返回	BACK 返回	
音量-	無作用	
音量+	無作用	
上一段 上一曲	無作用	
下一段 下一曲	無作用	
快進	無作用	
快退	無作用	
播放暫停	無作用	

# RM168 遙控器簡易操作說明

## 電影模式下

遙控器功能鍵	功能說明	備註
電源	待機/開機	需先開啓側邊電源開關 長時間不使用建議關閉側邊電源開關
靜音	靜音	
標準設定/字幕切換 負位	播放 AVI+SRT 可開啓字幕/放大/關閉	
視頻模式/比例切換	可切換五種顯示比例	
音畫/聲道	播放影片時可切換聲道	
放大	2X / 3X / 4X	
設定 菜單	顯示下方操作功能面版	
上	上	
下	下	
左	左	在瀏覽時可作為返回上一層目錄之功能
右	右	在瀏覽時可作為進入下一層目錄之功能
確認	ENTER 確認	
返回	BACK 返回	
音量-	音量-	
音量+	音量+	
上一段 上一曲	播放上一段	瀏覽檔案時作為上下檔案翻頁功能
下一段 下一曲	播放下一段	瀏覽檔案時作為上下檔案翻頁功能
快進	2X / 3X / 4X	
快退	2X / 3X / 4X	
播放暫停	播放/暫停	

# RM168 遙控器簡易操作說明

## 音樂模式下

遙控器功能鍵	功能說明	備註
電源	待機/開機	需先開啓側邊電源開關 長時間不使用建議關閉側邊電源開關
靜音	靜音	
標準設定/字幕切換 負位	無作用	
視頻模式/比例切換	無作用	
音畫/聲道	無作用	
放大	無作用	
設定 菜單	無作用	
上	上	
下	下	
左	左	
右	右	
確認	ENTER 確認	
返回	BACK 返回	
音量-	音量-	
音量+	音量+	
上一段 上一曲	上下檔案翻頁功能	
下一段 下一曲	上下檔案翻頁功能	
快進	2X / 3X / 4X	
快退	2X / 3X / 4X	
播放暫停	播放/暫停	

# RM168 遙控器簡易操作說明

## 照片模式下

遙控器功能鍵	功能說明	備註
電源	待機/開機	需先開啓側邊電源開關 長時間不使用建議關閉側邊電源開關
靜音	靜音	
標準設定/字幕切換 負位	無作用	
視頻模式/比例切換	無作用	
音畫/聲道	照片+音樂同步播放	儲存裝置內需有 MP3 或 WMA 音樂檔
放大	2X / 4X / 8X / 16X	
設定 菜單	顯示下方操作功能面版	功能面版內可以翻轉照片方向 90° / 180° / 270°
上	播放上一張圖片	
下	播放下一張圖片	
左	播放上一張圖片	
右	播放下一張圖片	
確認	ENTER 確認	
返回	BACK 返回	
音量-	音量-	
音量+	音量+	
上一段 上一曲	播放上一張圖片	瀏覽檔案時作為上下檔案翻頁功能
下一段 下一曲	播放下一張圖片	瀏覽檔案時作為上下檔案翻頁功能
快進	2X / 3X / 4X	
快退	2X / 3X / 4X	
播放暫停	播放/暫停	

# RM168 遙控器簡易操作說明

## 檔案/文件 模式下

遙控器功能鍵	功能說明	備註
電源	待機/開機	需先開啓側邊電源開關 長時間不使用建議關閉側邊電源開關
靜音	無作用	播放檔案時有作用
標準設定/字幕切換 負位	無作用	播放檔案時有作用
視頻模式/比例切換	無作用	播放檔案時有作用
音畫/聲道	無作用	播放檔案時有作用
放大	無作用	播放檔案時有作用
設定 菜單	複製/刪除	右鍵選取檔案後才有功能 將可複製及刪除檔案請小心使用
上	上	
下	下	
左	返回上層目錄	在瀏覽時可作為返回上一層目錄之功能
右	開啓目錄/選取檔案	在瀏覽時可作為進入下一層目錄之功能
確認	ENTER 確認	
返回	BACK 返回	
音量-	無作用	播放檔案時有作用
音量+	無作用	播放檔案時有作用
上一段 上一曲	瀏覽檔案時作為上下檔案翻頁功能	
下一段 下一曲	瀏覽檔案時作為上下檔案翻頁功能	
快進	無作用	播放檔案時有作用
快退	無作用	播放檔案時有作用
播放暫停	播放/暫停	